

ANLEITUNG MODENA

Schritt-für-Schritt-Installation LED-Aufbaustrahler Modena

1. Die Modena-Strahler gibt es in verschiedenen Varianten. Haben Sie ein Set mit oder ohne Fernbedienung erhalten? Dann finden Sie beim Treiber ein Handbuch mit einem Installationsplan. Haben Sie einen separaten Modena-Spot? Dann nutzen Sie den folgenden Schritt-für-Schritt-Plan.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromkreis im Verteilerschrank ausschalten.
3. Der Modena-Einbaustrahler wird von unten in eine Oberfläche (z. B. einen Küchenschrank) gedrückt. Wenn Sie noch keine Löcher haben, fräsen Sie unbedingt ein Loch mit 55–60 mm Durchmesser. Die Tiefe muss mindestens 12 mm betragen.
4. Stellen Sie sicher, dass ein Loch von mindestens 0,5 cm gebohrt wird, durch das das Anschlusskabel passt.
5. Schließen Sie den Strahler an. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
 - a. Haben Sie ein Set mit oder ohne Fernbedienung bestellt? → Sehen Sie sich das, dem Treiber beiliegende, Installationsdiagramm an.
 - b. Haben Sie einen separaten Spot, der mit 230 V versorgt wird? Dies ist daran zu erkennen, dass in der Box des Spots einen kleinen Treiber enthalten ist. → Schließen Sie die Modena direkt an 230 V an, über eine Anschlussklemme.
 - c. Haben Sie einen 12-V-Strahler? Sie erkennen dies daran, dass das Kabel am Ende einen schwarzen Stecker hat und keinen Trafo mitgeliefert wurde. → Schließen Sie den Strahler an 12V DC an. Sehr hilfreich wäre die Anschlussdose für 12V Trafo dazu zu bestellen (Artikelnummer LDN91-VD-V). Das schwarze Kabel mit weißen Streifen ist das Minus-Kabel.
6. Sobald der Strahler angeschlossen ist, können Sie den Spot von unten in den Rahmen schieben und schließlich den Strom einschalten, sodass die Lampe leuchtet.

