

### ANLEITUNG IP68 T-Kabelverbinder

#### Schritt-für-Schritt-Installation IP68 T-Kabelverbinder

1. Bevor Sie fortfahren, prüfen Sie, ob das Kabel spannungsfrei ist.
2. Dieser Stecker ist für 2- und 3-adrige Kabel geeignet. Isolieren Sie die Kabel ab, bevor Sie diese in den Stecker einbauen. Wir empfehlen, etwa 6 mm freie Adern.
3. Trennen Sie die beiden Teile 4. Sie können Teil 1 in Ruhe lassen.
4. Führen Sie das erste Kabel links durch Teil 4 und schließen Sie es an die Klemmleiste (Teil 3) an. Verwenden Sie dazu einen Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Anschließend können Sie die Kabel von unten und oben durch den Stecker ziehen und an der Klemmleiste anschließen. Achten Sie darauf, dass das Kabel etwas länger abisoliert wird, damit das Biegen problemlos klappt. Sie müssen außerdem die gleiche Ader dieser beiden Kabel in einem Loch des Klemmenblocks anschließen.
6. Sobald die Kabel befestigt sind, können die Teile 4 wieder zusammengeschraubt werden. Achten Sie darauf, dass diese fest angezogen sind, damit die Verbindungen wasserdicht sind.
7. Um die Kabel an den Enden wasserdicht zu machen, ziehen Sie auch die Kabelverschraubungen (Teil 1) fest an.
8. Nachdem die Kabel nun angeschlossen und ordnungsgemäß abgedichtet sind, können Sie den Strom wieder einschalten. Überprüfen Sie zunächst, ob die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie den Connector entfernen.

