

ANLEITUNG VIVARO BETONDECKE

Schritt-für-Schritt-Installation LED-Einbaustrahler Vivaro Betondecke

1. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis im Verteilerschrank ausgeschaltet ist.
2. Bohren Sie an der gewünschten Stelle ein Loch von ± 75 mm Durchmesser. Stellen Sie sicher, dass das Loch schön rund ist, sodass die Außenkante des Spots das Loch bedeckt. Der Durchmesser des Außenrandes beträgt 85 mm. Der Abstand über der Decke muss mindestens 50 mm betragen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel zum Loch hin verlegt wird.
4. Verbinden Sie den Treiber mit dem Stromkabel. Dies können Sie beispielsweise mit Lüster- oder Wagoklemmen bewerkstelligen.
5. Anschließend können Sie den Strahler in das Loch einsetzen in dem Sie den Treiber auf dem Strahler legen und schließlich schieben Sie dem Ganze in der Decke. Dazu müssen die beiden Blattfedern nach innen gedrückt werden, damit sie in das Loch passen. Diese Blattfedern sorgen dafür, dass der Spot an Ort und Stelle bleibt.
6. Sobald der Strahler angebracht ist, können Sie den Strom wieder einschalten, sodass die Lampe leuchtet.

