

### ANLEITUNG IP68-Kabelverbinder

#### Schritt-für-Schritt-Installation IP68-Kabelverbinder

1. Bevor Sie fortfahren, prüfen Sie, ob das Kabel spannungsfrei ist.
2. Dieser Stecker ist für 2- und 3-adrige Kabel geeignet. Isolieren Sie die Kabel ab, bevor Sie sie in den Stecker einbauen. Wir empfehlen, etwa 6 mm freie Adern.
3. Teile 2 und 4 demontieren. Sie können Teil 1 in Ruhe lassen.
4. Führen Sie ein Kabel durch Teil 2 und das andere Kabel durch Teil 4.
5. Mit dem Klemmenblock (Teil 3) können die beiden Kabel miteinander verbunden werden. Verwenden Sie dazu einen Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).
6. Sobald die Kabel befestigt sind, können die Teile 2 und 4 wieder zusammenschraubt werden. Achten Sie darauf, dass diese fest angezogen sind, damit die Verbindungen wasserdicht sind.
7. Um die Kabel an den Enden wasserdicht zu machen, ziehen Sie auch die Kabelverschraubungen (Teil 1) fest an.
8. Nachdem die Kabel nun angeschlossen und ordnungsgemäß abgedichtet sind, können Sie den Strom wieder einschalten. Überprüfen Sie zunächst, ob die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie den Connector entfernen.

