

ANLEITUNG SOLA

Schritt-für-Schritt-Installation LED-Einbaustrahler Sola

1. Die Sola Trimless Einbaustrahler kommen bei Decken zum Einsatz, die noch verputzt werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie der Stromkreis in dem Moment, in dem Sie mit der Stromversorgung beginnen, im Verteileschrank ausschalten.
2. Schneiden Sie ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 68 mm in die Decke.
3. Stellen Sie sicher, dass der Strom an das Loch gelegt wird, an dem sich der Strahler befinden wird.
4. Nehmen Sie den Strahler aus dem Karton und klipsen Sie das Mittelteil aus dem Rahmen. Dies erreichen Sie, indem Sie den mittleren Teil nach oben drücken. Dann löst sich das Leuchtmittel vom Rahmen.
5. Schrauben Sie den losen Rahmen in das Loch in der Putzdecke.
6. Jetzt kann die Decke verputzt werden. Der Rahmen kann verputzt werden und zum Abschluss kann der restliche Putz auf der Innenseite des Rahmens mit einem Messer entfernt werden.
7. Der Installationsdraht sollte im gebohrten Loch mit dem Rahmen vorhanden sein. Führen Sie es durch das Loch und verbinden Sie den Strahler mit dem Kabel, z. B. mit Schweißklemmen oder einer Klemmleiste.
8. Schieben Sie dann den Strahler inklusive Treiber durch das Loch und klicken Sie den Strahler in den Rahmen. Dann können Sie den Schalter wieder einschalten, damit die Lampe aufleuchtet.

