

HANDLEIDING IP68 CONNECTOR

Stappenplan installatie IP68 connector

1. Voordat u bezig gaat, controleert u of er geen spanning op de kabel zit.
2. Deze connector is geschikt voor 2- en 3-aderige kabels. Strip de kabels voordat ze worden gemonteerd in de connector. Wij raden aan om zo'n 6mm kale ader te creëren
3. Haal onderdeel 2 en 4 uit elkaar. Onderdeel 1 kunt u laten zitten
4. Haal de ene kabel door onderdeel 2 en de andere kabel door onderdeel 4
5. Het kroonsteentje (onderdeel 3) kan worden gebruikt om de 2 kabels op elkaar aan te sluiten. Gebruik hiervoor een schroevendraaier met platte kop (niet meegeleverd)
6. Zodra de kabels goed vastzitten kunnen onderdeel 2 en 4 weer aan elkaar worden geschroefd. Zorg ervoor dat deze stevig aangedraaid worden zodat de verbinding waterdicht is.
7. Om de kabels aan de uiteinden waterdicht aan te sluiten, draait u ook de wartels (onderdeel 1) stevig vast
8. Nu de kabels aangesloten zijn en goed afgedicht kunt u de stroom weer aanzetten. Controleer eerst of de verbinding goed werkt voordat de connector wordt weggewerkt.

